

الدليل المرجع للأجهزة

أجهزة كمبيوتر Compaq المكتبية من HP طراز dc7100 Small Form Factor

Document Part Number: 359656-171

مايو ۲۰۰۶

يوفر هذا الدليل معلومات أساسية لترقية طراز الكمبيوتر هذا.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إن Microsoft، و MS-DOS، و Windows NT و Windows و MS-DOS هي علامات تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا عَلَى أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عَن النواقص أو الأخطاء التَّقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز استخراُّج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على المو افقة الخطية المسبقة من Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم انباع الإرشادات قد يؤدى إلى إصابات تحدير: يسير _ ر جسدية أو مفارقة الحياة.



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

الدليل المرجع للأجهزة

أجهزة كمبيوتر Compag المكتبية من HP طراز dc7100 Small Form Factor الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٤)

Document Part Number: 359656-171

المحتويات

| | ١ ميزات المنتج |
|--------------------------|--|
| Y-1 T-1 £-1 0-1 | ميزات التكوين القياسية مكونات اللوحة الأمامية مكونات اللوحة الخلفية لوحة المفاتيح مفتاح شعار Windows وظائف خاصة للماوس موقع الرقم التسلسلي |
| | ٢ ترقيات الأجهزة |
| | ميزات الصيانة |
| | تحذير ات وتنبيهات استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في تكوين كم |
| بيوتر صغير عمودي۲ | استخدام الحمبيولا Shiaii Form Factor هي تحويل حما فتح قفل Smart Cover Lock |
| | استخدام Smart Cover FailSafe Key |
| | نزع غطاء الكمبيوتر |
| | رع كا الكمبيوتر إلى مكانه |
| | ئبيت ذاكرة إضافية |
| | و حدات الذاكر ة الثنائية DIMM |
| | وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM |
| | تُعبئة مآخذ وحدات الذاكرة DIMM |
| | تثبيت بطاقة توسيع |
| | إخراج بطاقة توسيع Express PCI |
| 1 1 - 7 | تثبيت محركات أقراص إضافية |
| 19-7 | تحديد مو اقع محركات الأقر اص |
| 77 | إخراج محرك الأقراص البصرية |
| 77-7 | إخراج محرك الأقراص المرنة |
| 7 £ - 7 | تثبيت محرك أقراص بصرية اختياري |
| ۲۸-۲ | ترقية محرك القرص الثابت SATA |

| ٣٦-٢ | استخدام خيار الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay |
|--|--|
| | "التوصيل أثناء التشغيل" أو "التبديل أثناء التشغيل" لمحركات |
| | أقراص الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay |
| ٣٨-٢ | فك مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay |
| ٣٩-٢ | إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay |
| ٤٠-٢ | إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay |
| | تقسيم وتهيئة محرك القرص الثابت الخاص بالحجرة |
| ٤١-٢ | المتعددة الأغراض MultiBay |
| | |
| | أ المواصفات |
| | |
| | ب استبدال البطاريات |
| | |
| | ت تدابير قفل الحماية |
| | |
| | تثبيت قفل الحماية |
| | قفل الكبل |
| | قفل عادي |
| ت-٣ | قفل مشبك الهيكل العالمي |
| | מול ב לאור ב מול ב מ |
| | ت الإفراغ الإلكتروستاتي |
| ث-١ | منع الضرر الإلكتروستاتي |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أساليب التأريض |
| | |
| | ج العناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن |
| ١-٫ | العناية الروتينية بالكمبيوتر |
| | تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية |
| _ | التشغيل |
| _ | التنظيف |
| | الحماية |
| | التحضير للشحن |
| Č | |
| | الفهرس |

العهرس

<u>الفصل</u> ميزات المنتج

ميزات التكوين القياسية

قد تتنوع ميزات الكمبيوتر HP Compaq Small Form Factor بحسب الطراز المستخدم. للحصول على قائمة كاملة بالأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر، شغل الأداة المساعدة Diagnostics for Windows. وتتوفر إرشادات حول استخدام هذه الأداة المساعدة في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط .Documentation CD




يمكن استخدام الكمبيوتر Small Form Factor أيضاً في تكوين كمبيوتر صغير عمودي. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر المقطع "استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في تكوين كمبيوتر صغير عمودي" في هذا الدليل.



التكوين Small Form Factor


مكونات اللوحة الأمامية

قد يختلف تكوين محركات الأقراص حسب الطراز.



| | | نات اللوحة الأمامية | مكو |
|---|----|---|-----|
| موصل الميكروفون | 7 | ضوء نشاط محرك الأقراص المرنة | 1 |
| مأخذ سماعات الرأس | 8 | محرك الأقراص المرنة | 2 |
| منافذ الناقل التسلسلي العالمي (USB) (٢) | 9 | ضوء نشاط محرك الأقراص البصرية | 3 |
| ضوء نشاط محرك القرص الثابت | 10 | زر إخراج القرص المرن | 4 |
| ضوء الطاقة | 11 | محركات أقراص بصرية (محرك أقراص | 5 |
| | | مضغوطة، أو أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/إعادة | |
| | | الكتابةُ CD-R/RW، أو أقر اص رقمية -DVD | |
| | | ROM، أو أقراص رقمية قابلة للكتابة/إعادة الكتابة | |
| | | DVD+R/RW، أو أقر أص مختلطة -CĎ | |
| | | (RW/DVD | |
| زر النشغيل | W | زر إخراج الأقراص من محرك الأقراص البصرية | 6 |
| | | | |

مكونات اللوحة الخلفية




| | | | ات اللوحة الخلفية | مكوذ |
|----------------------------|------------|----|---------------------------|------|
| الموصل المتوازي | B | 7 | موصل سلك الطاقة | 1 |
| موصل جهاز العرض | ū | 8 | d موصل ماوس PS/2 d | 2 |
| موصل سماعات الرأس/صوت خارج | n | 9 | 📟 موصل لوحة مفاتيح PS/2 | 3 |
| موصل صوت داخل | → J | 10 | 🕶 ناقل تسلسلي عالمي (USB) | 4 |
| موصل الميكروفون | ₫ | 11 | ا0ا0ا موصل تسلسلي | 5 |
| | | | 무무 موصل الشبكة RJ-45 | 6 |

● يختلف ترتيب الموصلات وعددها حسب الطراز.

يكون موصل جهاز العرض على لوحة النظام غير نشط إذا كانت بطاقة PCI Express الرسومية مثبتة في الكمبيوتر.

إذا كانت بطاقة PCl الرسومية القياسية مثبتة، فيمكن استخدام الموصلات الموجودة على البطاقة وعلى لوحة النظام في Computer Setup من أجل استخدام النظام في الوقت نفسه. وقد تدعو الحاجة إلى تغيير بعض الإعدادات في Boot Order، راجع لليل الأداة الموصلين كليهما. للحصول على مزيد من المعلومات حول "تسلسل التمهيد Boot Order"، راجع لليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط Documentation CD.

لوحة المفاتيح



| | مكونات لوحة المفاتيح |
|--|----------------------------------|
| تؤدي وظائف خاصة وفقاً للتطبيق البرمجي المستخدم. | 1 المفاتيح الوظيفية |
| نتضمن ما یلی: Insert، و Home، و Page Up، و Delete، و End، و Page Down. | 2 مفاتيح التحرير |
| تشير إلى حالة إعدادات الكمبيوتر وإعدادات لوحة المفاتيح (NumLock، وCaps Lock، وScroll Lock). | 3 أضواء الحالة |
| تعمل كلوحة المفاتيح الرقمية في الآلة الحاسبة. | 4 المفاتيح الرقمية |
| تُستخدم للنتقل ضمن مستند أو موقع على ويب. وتسمح لك هذه المفاتيح بالنتقل يسارأ، ويمينا، وإلى الأعلى، وإلى الأسفل، باستخدام لوحة المفاتيح عوضاً عن الماوس. | 5 مفاتيح الأسهم |
| يُستخدم أحدهما مع مفتاح آخر؛ ويتوقف تأثيره على التطبيق البرمجي الذي تستخدمه. | 6 مفتاحا Ctrl |
| يستخدم (مثل زر الماوس الأيمن) لفتح القوائم المنبثقة في أحد تطبيقات Microsoft Office في تطبيقات برمجية أخرى. | 7 مفتاح التطبيقات* |
| يُستخدمان لفتح قائمة Start في Microsoft Windows. ويُستخدم أحدهما مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف أخرى. | 8 مفتاحا شعار Windows * |
| يستخدم أحدهما مع مفتاح آخر؛ ويتوقف تأثيره على التطبيق البرمجي الذي تستخدمه. | 9 مفتاحا الم |
| بة محددة. | * مفاتيح متوفرة في مناطق جغر افب |

مفتاح شعار Windows

استخدم مفتاح شعار Windows مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف معينة متوفرة في نظام التشغيل Windows. ويمكنك الرجوع إلى مقطع "لوحة المفاتيح" للتعرف على مفتاح شعار Windows.

| وظائف مفتاح شعار Windows | |
|---------------------------------------|--|
| مفتاح شعار Windows | عرض قائمة Start أو إخفاؤها. |
| مفتاح شعار d + Windows | عرض سطح المكتب. |
| مفتاح شعار m + Windows | تصغير كافة التطبيقات المفتوحة. |
| m + Windows مفتاح شعار + Shift | التراجع عن تصغير كافة التطبيقات المفتوحة. |
| e + Windows مفتاح شعار | بدء تشغیل My Computer. |
| مفتاح شعار f + Windows | بدء تشغیل Find Document. |
| مفتاح شعار f + Ctrl + Windows | بدء تشغیل Find Computer. |
| مفتاح شعار F1 + Windows | بدء تشغیل Windows Help. |
| مفتاح شعار I + Windows | توقف الكمبيوتر عن العمل إذا كنت متصلا بمجال شبكة اتصال، أو السماح لك بتبديل المستخدمين إذا لم تكن متصلا بمجال شبكة اتصال. |
| مفتاح شعار r + Windows | عرض مربع الحوار Run. |
| مفتاح شعار u + Windows | بدء تشغيل إدارة الأدوات المساعدة Utility Manager. |
| مفتاح شعار Tab + Windows | تتشيط الزر التالي على شريط المهام. |

وظائف خاصة للماوس

تعتمد معظم التطبيقات البرمجية استخدام الماوس. وتستند الوظائف المعينة لكل زر في الماوس إلى التطبيقات البرمجية التي تستخدمها.

موقع الرقم التسلسلي

لكل جهاز كمبيوتر رقم تسلسلي (Serial Number) فريد 1 موجود على الجانب الأيسر للكمبيوتر ورقم معرف منتج (Product ID) 2 موجود على الغطاء العلوي للكمبيوتر. احتفظ بهذين الرقمين لاستخدامهما عند الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مساعدة.



موقعا الرقم التسلسلي Serial Number ومعرّف المنتج Product ID

الفصل الفصل

ترقيات الأجهزة

ميزات الصيانة

يتضمّن هذا الكمبيوتر ميزات تسهّل ترقيته وصيانته. إن معظم إجراءات التثبيت الموضّحة في هذا الفصل لا تحتاج إلى أية أدوات.

تحذيرات وتنبيهات

قبل تنفيذ الترقيات اقرأ بعناية كافة الإرشادات، والتنبيهات، والتحذيرات المناسبة في هذا الدليل.



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، افصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي أو الحريق أو إلحاق عطب بالمعدات، لا تعمد إلى توصيل موصلّات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بمآخذ بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC).



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات حول منع الإفراغ الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي" في هذا الدليل.



إندار: قبل نزع غطاء الكمبيوتر، تأكد من أن الكمبيوتر متوقف عن التشغيل ومن فصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في تكوين كمبيوتر صغير عمودي

يمكن استخدام الكمبيوتر Small Form Factor في تكوين كمبيوتر صغير عمودي أو تكوين كمبيوتر مكتبي. والاستخدامه في تكوين كمبيوتر صغير عمودي، عليك وضعه على جانبه الأيمن كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه.



تأكد من وجود مسافة ٤ بوصات (١٠,٢ سم) على الأقل من كافة الجوانب خالية من أية أجسام.



التغيير من تكوين كمبيوتر مكتبي إلى تكوين كمبيوتر عمودي صغير



لحفظ توازن الكمبيوتر في التكوين العمودي الصغير بشكل أكبر، يمكنك شراء قاعدة الكمبيوتر العمودي من HP.

فتح قفل Smart Cover Lock



Smart Cover Lock عبارة عن ميزة اختيارية تتوفر في بعض الطرازات المختارة فقط.

Smart Cover Lock عبارة عن قفل للغطاء يتم التحكم به بواسطة برنامج، وبواسطة كلمة مرور الإعداد. ويمنع هذا القفل الوصول غير المصر عبه إلى المكونات الداخلية. ويباع الكمبيوتر مع Smart Cover Lock في الوضع غير المقفل. للحصول على مزيد من المعلومات حول إقفال Smart Cover Lock، عليك مراجعة دليل إدارة الكمبيوتر المكتبى على القرص المضغوط Documentation CD.

Smart Cover FailSafe Key استخدام

إذا قمت بتمكين استخدام Smart Cover Lock ولم تعد قادراً على إدخال كلمة المرور لتعطيل القفل، فستحتاج إلى مفتاح عطاء الكمبيوتر. وستحتاج إلى هذا المفتاح للوصول إلى المكونات الداخلية للكمبيوتر في أي من الظروف التالية:

- انقطاع التيار الكهربائي
 - فشل بدء التشغيل
- فشل أحد مكونات الكمبيوتر الشخصى (المعالج أو وحدة التزويد بالطاقة مثلاً)
 - نسيان كلمة المرور



إن Smart Cover FailSafe Key هو أداة تخصصية توفر ها HP. كن جاهز أ للطوارئ؛ واطلب هذا المفتاح قبل أن تحتاج إليه.

للحصول على FailSafe Key، عليك تتفيذ ما يلي:

- الاتصال بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد من HP. اطلب 166527-001 للحصول للحصول على مفتاح الربط (مفتاح إنكليزي) أو PN 166527-002 للحصول على المفك القابل لتبديل الرؤوس.
 - مراجعة موقع HP على ويب (www.hp.com) لطلب المعلومات.
- اتصل بالرقم المناسب المذكور في الكفالة أو في دليل أرقام هواتف الدعم Documentation على القرص المضغوط (Support Telephone Numbers) على القرص المضغوط .CD

لفتح غطاء الكمبيوتر عندما يكون Smart Cover Lock في حالة تشبيك:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف أية أجهزة خارجية.
 - ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
- ٣. استخدم FailSafe Key لنزع المسمار اللولبي المقاوم للعبث الذي يحمي Cover Lock



نزع المسمار اللولبي لـ Smart Cover Lock

١. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".

لإعادة توصيل Smart Cover Lock، عليك تثبيت القفل في مكانه بو اسطة المسمار اللولبي المقاوم للعبث.

نزع غطاء الكمبيوتر


لنزع غطاء الكمبيوتر:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.



إندار: قبل نزع غطاء الكمبيوتر، تأكد من أن الكمبيوتر متوقف عن التشغيل ومن فصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

اضغط الأزرار على يسار ويمين الكمبيوتر 1 ثم ادفع غطاء الكمبيوتر إلى الأمام الى أن يتوقف 2 ثم ارفعه إلى الأعلى وبعيداً عن الكمبيوتر.



نزع غطاء الكمبيوتر

إعادة غطاء الكمبيوتر إلى مكانه

لإعادة غطاء الكمبيوتر إلى مكانه، قم بمحاذاة النتوءات على اللوحة مع الفتحات على الهيكل، ثم ادفع الغطاء على طول الهيكل إلى أن يستقر في مكانه.



إعادة غطاء الكمبيوتر إلى مكانه

تثبيت ذاكرة إضافية

تصحب الكمبيوتر وحدات ذاكرة ثنائية الطراز (DIMM) من نوع ذاكرة الوصول العشوائي المتزامنة وذاكرة بيانات مضاعفة (DDR-SDRAM).

وحدات الذاكرة الثنائية DIMM

يمكن تعبئة مآخذ توصيل الذاكرة الموجودة على لوحة النظام بواسطة أربع وحدات ذاكرة ثنائية DIMM ذات المقياس الصناعي كحد أقصى، وتكون مآخذ وحدات الذاكرة هذه معبأة بوحدة ذاكرة DIMM واحدة على الأقل مثبتة مسبقاً. ولتحقيق الحد الأقصى من دعم الذاكرة، يمكنك تعبئة لوحة النظام بواسطة وحدات ذاكرة تصل سعتها إلى ٤ غيغا بايت كحد أقصى مكونة في وضع ثنائي القناة عالى الأداء.

وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM

لكي يعمل النظام بشكل صحيح، إذا كان الكمبيوتر يعتمد وحدات الذاكرة التائية من نوع DDR-SDRAM DIMM: فيجب أن تكون وحدات الذاكرة

- ذات ١٨٤ رأساً متوافقة مع المقاييس الصناعية
- دون تخزين مؤقت، ومتوافقة مع PC2700 333 MHz، أو PC3200 400 MHz
 - وحدات DDR-SDRAM DIMM ذات ٥,٠ فولت

كما يجب على وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM أن:

- تعتمد ۲٫۰ = CL أو ۳ (۲٫۰ = CL أو ۲٫۰ = CL أو ۳
 - تتضمن معلومات JEDEC SPD الإلزامية

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكمبيوتر:

- التقنيات غير الأوروبية ECC للذاكرة ذات ٢٥٦ ميغابت، و ٥١٢ ميغابت، و ٢ ميغابت، و ٢ ميغابت
 - وحدات الذاكرة DIMM أحادية الوجه وثنائية الوجه
 - وحدات DIMM المبنية باستخدام أجهزة DDR ذات x8 وx16 وحدات DIMM المبنية بواسطة أجهزة x4 SDRAM غير معتمدة

ترددات ناقل المعالج التالية مطلوبة من أجل تشغيل النظام حسب ترددات الذاكرة المعتمدة.

| تردد ناقل المعالج المطلوب | تردد الذاكرة |
|--------------------------------|---------------|
| ٥٣٣ ميغا هرتز أو ٨٠٠ ميغا هرتز | ۳۳۳ میغا هرتز |
| ۸۰۰ میغا هرتز | ٤٠٠ ميغا هرتز |

إذا جمعت بين تردد ذاكرة وتردد ناقل معالج غير معتمد، فسيتم تشغيل النظام حسب أعلى سرعة معتمدة للذاكرة. مثلاً، إذا جمعت بين وحدة ذاكرة DIMM ذات سرعة ٠٠٠ ميغا هرتز وناقل معالج ذي سرعة ٥٣٣ ميغا هرتز، فسيتم تشغيل النظام بسرعة ٤٠٠ ميغا هرتز، وهي أعلى سرعة معتمدة للذاكرة.



لن يبدأ تشغيل النظام إذا قمت بتثبيت وحدات ذاكرة DIMM غير معتمدة.

يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط Documentation CD إذا أردت الحصول على معلومات حول كيفية تحديد تردد ناقل المعالج الخاص بكمبيوتر معيّن.


تعبئة مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

ويعمل النظام تلقائياً في الوضع الأحادي القناة أو في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل، أو الوضع الثنائي ذي الأداء العالي والبيني، استناداً إلى كيفية تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.

- يعمل النظام تلقائياً في الوضع الأحادي القناة إذا كانت مآخذ وحدات الذاكرة DIMM معبأة بشكل قناة واحدة فقط.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A لا تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة B.
 - يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة عالى الأداء والبيني إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الأجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة B. ولكن يمكن للتقنيات وعرض الجهاز أن تختلف بين القناتين. على سبيل المثال، إذا كانت القناة A معبأة بوحدتي ذاكرة DIMM سعتها ٢٥٦ ميغا بايت والقناة B معبأة بوحدة ذاكرة DIMM سعتها ٢٥٦ ميغا بايت، فسيعمل النظام بالوضع البيني.

■ في أي وضع، يتم تحديد السرعة القصوى للتشغيل عند أبطأ وحدة DIMM في النظام. على سبيل المثال، عند تعبئة النظام بوحدة DIMM ذات سرعة ٣٣٣ ميغا هرتز، فسيعمل النظام بالسرعة الأبطأ من بين السرعتين.

هناك أربعة مآخذ لتوصيل وحدات ذاكرة DIMM على لوحة النظام، بنسبة مأخذين لكل قناة. ولقد تمت تسمية مآخذ التوصيل هذه XMM1، وXMM3، وXMM3، وXMM4، وXMM4. و XMM4. و XMM4. ويعمل المأخذان XMM4 في قناة الذاكرة XMM4. وكالمأخذان XMM4 في قناة الذاكرة XMM4.



مواقع مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

| لون مأخذ التوصيل | الوصف | العنصر |
|------------------|--|--------|
| أزرق | مأخذ التوصيل XMM1 لوحدة DIMM، القناة A | 1 |
| أسود | مأخذ التوصيل XMM2 لوحدة DIMM، القناة A | 2 |
| أزرق | مأخذ التوصيل XMM3 لوحدة DIMM، القناة B | 3 |
| أسود | مأخذ التوصيل XMM4 لوحدة DIMM، القناة B | 4 |

تثبيت وحدات الذاكرة DIMM طراز DDR-SDRAM



إندار: تتوفر في مآخذ وحدة الذاكرة ملامسات معدنية مطلية بالذهب. ومن الضروري، عند ترقية الذاكرة، استخدام وحدات الذاكرة ذات ملامسات معدنية مطلية بالذهب لمنع التآكل و/أو التأكسد الناتج عن تلامس المعادن غير المتوافقة مع بعضها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية الكمبيوتر أو البطاقات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي".




إنذار: عند الإمساك بوحدة الذاكرة، احترس من لمس أي من ملامساتها. فقد يؤدي ذلك إلى إعطاب وحدة الذاكرة.

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - مدد موقع مآخذ توصيل وحدات الذاكرة على لوحة النظام.



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض لإصابة شخصية ناجمة عن الأسطح الساخنة، دع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.

٦. افتح مغلاقي مأخذ توصيل وحدة الذاكرة 1، ثم أدخل وحدة الذاكرة في المأخذ 2.



تثبیت وحدة DIMM



يمكن تثبيت وحدة الذاكرة بطريقة واحدة فقط. طابق الحزّ الموجود على الوحدة مع الحاجز الموجود على مأخذ توصيل الذاكرة.



للحصول على الأداء الأقصى، قم بتعبئة المآخذ بحيث تكون سعة الذاكرة في القناة A مساوية لسعة الذاكرة في القناة B. فعلى سبيل المثال، إذا كانت لديك وحدة ذاكرة DIMM مثبتة مسبقاً في مأخذ التوصيل XMM1 وأردت إضافة وحدة DIMM ثانية، فيوصى بتثبيت وحدة DIMM مطابقة في السعة للأولى في مأخذ التوصيل XMM3 أو المأخذ XMM4.

 ادفع الوحدة داخل مأخذ التوصيل، وتأكد من إدخالها بالكامل ومن كونها مستقرة في مكانها بشكل صحيح. تأكد من وجود المغلاقين في الوضع المغلق 3.

- ٨. كرر الخطوتين ٦ و٧ لكل وحدة إضافية تريد تثبيتها.
 - ٩. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
- ۱۰. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم عادة باقفال المحافظة المحافظ


يتعرّف الكمبيوتر تلقائياً على الذاكرة الإضافية عند تشغيله في المرة التالية.

تثبيت بطاقة توسيع

يتضمن الكمبيوتر فتحتي توسيع PCI قياسيتين يمكنهما استيعاب بطاقة توسيع يصل طولها إلى ١٧,٤٦ سم (٦,٨٧٥ بوصة). ويتضمن الكمبيوتر أيضاً فتحة توسيع PCI Express x16 وقتحة توسيع PCI Express x16.



إن فتحات PCI و PCI Express تعتمد البطاقات ذات الارتفاع المنخفض ما لم يتم تثبيت وحدة زيادة الارتفاع الاختيارية. تعتمد وحدة زيادة الارتفاع فتحتي PCI قياسيتين بارتفاع كامل.



مواقع فتحات التوسيع


| الوصف | العنصر |
|----------------------------|--------|
| فتحة توسيع PCl | 1 |
| فتحة توسيع PCl | 2 |
| فتحة توسيع PCI Express x16 | 3 |
| فتحة توسيع PCI Express x1 | 4 |



يمكنك تثبيت بطاقة توسيع PCI Express x1، أو x8، أو x16 ضمن فتحة التوسيع PCI Express x16.

لتثبيت بطاقة توسيع:

- اذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لفتح القفل.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - ٥. تعرّف على الفتحة التي تريد إدخال بطاقة التوسيع فيها.
- 7. حرر مغلاق الاحتجاز لغطاء الفتحة الذي يحكم إغلاق أغطية فتحات PCI وذلك برفع الرقعة الخضراء على المغلاق وتدويره إلى وضعية الفتح 1.
 - ٧. انزع غطاء الفتحة بسحبه إلى الأعلى وبعيداً عن الكمبيوتر 2.




نزع غطاء فتحة التوسيع

٨. ثبّت بطاقة التوسيع بدفعها تحت مغلاق احتجاز غطاء الفتحة ثم الضغط عليها نحو الأسفل ضمن الفتحة على لوحة النظام.



تأكد من عدم حك المكونات الأخرى في الهيكل عند تثبيت بطاقة توسيع.



تثبيت بطاقة توسيع

 ٩. قم بتدوير مغلاق احتجاز غطاء الفتحة بالاتجاه المعاكس ليعود إلى مكانه لإحكام تثبيت بطاقة التوسيع.



عند تثبيت بطاقة توسيع، تأكد من دفع الدعامة المعدنية للبطاقة ضمن الفتحة من الناحية الخلفية للكمبيوتر ثم اضغط على البطاقة بثبات بحيث يستقر الموصلً بأكمله وبشكل صحيح ضمن فتحة بطاقة التوسيع.




إنذار: إن كافة فتحات بطاقات التوسيع في الجهة الخلفية للكمبيوتر يجب أن تتضمن إما بطاقات توسيع أو غطاء لتلك الفتحات وذلك للحصول على تبريد صحيح للمكونات الداخلية أثناء التشغيل.

إخراج بطاقة توسيع PCI Express

لإخراج بطاقة توسيع PCI Express:

- اذا أقفات Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لفتح القفل.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهز ة خار جية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
 - حرر مغلاق الاحتجاز لغطاء الفتحة من الجهة الخلفية للكمبيوتر الذي يحكم إغلاق أغطية فتحات PCI وذلك برفع الرقعة الخضراء على المغلاق وتدويره إلى وضعية الفتح.
- 7. اسحب ذراع الاحتجاز الموجود خلف مأخذ التوسيع PCI Express بعيداً عن البطاقة ثم حرك البطاقة بحرص إلى الأمام وإلى الوراء إلى أن يتحرر الموصل من المأخذ. ارفع بطاقة التوسيع بشكل مستقيم من مأخذ التوصيل ثم اسحبها بعيداً عن داخل الهيكل. تأكد من عدم حك البطاقة بالمكوّنات الأخرى.



إخراج بطاقة توسيع PCI Express

- ٧. خزن البطاقة ضمن علبة واقية من الكهرباء الساكنة.
- ٨. إذا لم تكن تتوي تثبيت بطاقة توسيع جديدة، فعليك تثبيت غطاء فتحة التوسيع
 لاغلاق الفتحة الفارغة.
- ٩. قم بتدوير مغلاق احتجاز غطاء الفتحة بالاتجاه المعاكس ليعود إلى مكانه لإحكام تثبيت بطاقات التوسيع وأغطية فتحات التوسيع.



إندار: إن كافة فتحات بطاقات التوسيع في الجهة الخلفية للكمبيوتر يجب أن تتضمن إما بطاقات توسيع أو غطاء لتلك الفتحات وذلك للحصول على تبريد صحيح للمكونات الداخلية أنثاء التشغيل.

تثبيت محركات أقراص إضافية

يتضمن الكمبيوتر حجرتي محركات أقراص خارجيتين. عند تثبيت محركات أقراص الضافية، اتبع الإرشادات التالية:

- إن محرك القرص الثابت الرئيسي ATA التسلسلي (SATA) يجب أن يكون موصولاً بجهاز التحكم الرئيسي SATA على لوحة النظام (الذي يحمل التسمية OP60 SATA ثان بجهاز التحكم SATA الثانوي على لوحة النظام (الذي يحمل التسمية P61 SATA).
- وصل أجهزة التوسيع ATA المتوازية (PATA)، مثل محركات الأقراص البصرية، وشريط IDE، ومحركات أقراص Zip، بجهاز التحكم PATA (الذي يحمل التسمية P2O PRIMARY IDE) باستخدام كبل ناقل قياسي ذي ٨٠ رأساً.
 - ثبّت المسامير اللولبية للمحاذاة للتأكد من وضع محرك الأقراص بشكل صحيح داخل قفص محركات الأقراص واستقراره في مكانه بإحكام. لقد وفرت HP مسامير لولبية 23-6 قياسية وأربعة مسامير لولبية مترية (M3)، مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، وتحت غطاء الكمبيوتر يستخدم محرك القرص الثابت المسامير اللولبية 23-6 القياسية. وتستخدم كافة محركات الأقراص الأخرى المسامير اللولبية المترية M3. إن المسامير اللولبية المترية المتوفرة من قبل HP سوداء اللون والمسامير اللولبية من HP فضية اللون.



إندار: لتجنب فقدان العمل و إعطاب الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- عند إدخال محرك قرص ثابت أو إخراجه، أوقف تشغيل نظام التشغيل بشكل صحيح، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر. ولا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار Standby.
- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وعند الإمساك بمحرك الأقراص، تجنّب لمس الموصل. لمزيد من المعلومات حول منع الضرر الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث، "الإفراغ الإلكتروستاتي".
 - أمسك بمحرك الأقراص بحذر، و لا تسقطه.
 - لا تستخدم قوة مفرطة عند إدخال محرك الأقراص.
- تجنّب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جداً، أو منتجات ذات حقول مغنطيسية مثل أجهزة العرض أو مكبرات الصوت.
 - في حال إرسال محرك الأقراص بالبريد، ضعه في غلاف بريدي ذي فقاعات بلاستيكية أو أية وسيلة تغليف تحمي المحرك بصورة مناسبة واكتب عليها "قابل للكسر: احمله بعناية."

تحديد مواقع محركات الأقراص



مواقع محركات الأقراص

- 1 حجرة محرك القرص الثابت الداخلية، والقياسية ٣,٥ بوصة
- 2 حجرة محرك أقراص ٥,٢٥ بوصة لمحركات الأقراص الاختيارية
- 7,0 محرد محرك أقراص 7,0 بوصة (في الصورة محرك أقراص مرنة سعة 3 ميغا بايت)*

* إذا تضمن الكمبيوتر محرك أقراص مرنة 1,53 ميغا بايت مثبّتاً فيه، فسيتم تكوينه مع غطاء محرك الأقراص المرنة (O1-PN 360189) كما هو مبين في الرسم التوضيحي. وإذا تضمن الكمبيوتر حجرة محرك أقراص ٣٠٥ بوصة فارغة، عندئذ سيتم تثبيت غطاء للفتحة الفارغة (PN 358797-001) بدلاً من ذلك. إذا لم يكن في هذه الفتحة محرك أقراص، فقد تختار تثبيت جهاز ٣٠٥ بوصة لاحقاً (مثل محرك أقراص مرنة، أو محرك قرص ثابت، أو محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص مرنة أو محرك (PN 358796-001).

للتحقق من نوع، وحجم، وسعة أجهزة التخزين المثبّتة في الكمبيوتر، شغّل Computer Setup. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط CD.

إخراج محرك الأقراص البصرية



إنذار: يجب إخراج كافة الوسائط القابلة للإخراج من محركات الأقراص قبل إخراج المحرك من الكمبيوتر.




ان محرك الأقراص البصرية هو إما محرك أقراص مضغوطة، أو محرك أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة CD-R/RW، أو محرك أقراص رقمية قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة رقمية قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة CD-RW/DVD، أو محرك أقراص مختلطة CD-RW/DVD.

لإخراج محرك أقراص بصرية:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".

- اضغط، نحو الأسفل، على المغلاق الأخضر الموجود في الجهة الأمامية من الهيكل بجانب محركات الأقراص 1. مما يؤدي إلى فك تشبيك قفص محرك الأقراص.
- ٦. اسحب قفص محرك الأقراص إلى الأمام إلى أن يتوقف 2. سيؤدي هذا إلى فتح
 قفل محرك الأقراص.



فك تشبيك قفص محرك الأقراص

٧. افصل كبل الطاقة وكبل البيانات من الجهة الخلفية لمحرك الأقراص البصرية.



فصل كبل الطاقة وكبل البيانات

٨. اسحب محرك الأقراص البصرية إلى الأمام ثم ارفعه خارج قفص محرك الأقراص.



إخراج محرك الأقراص البصرية



لإعادة محرك الأقراص البصرية إلى مكانه، اعكس إجراء إخراجه. عند استبدال محرك الأقراص، انقل المسامير اللولبية الأربعة للمحاذاة من محرك الأقراص القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور سكك محرك الأقراص.


إخراج محرك الأقراص المرنة



إنذار: يجب إخراج كافة الوسائط القابلة للإخراج من محركات الأقراص قبل إخراج المحرك من الكمبيوتر.

يكون محرك الأقراص المرنة موجوداً تحت محرك الأقراص البصرية. و لإخراج محرك الأقراص المرنة:

- البع الإجراء المبيّن في المقطع أعلاه، "إخراج محرك الأقراص البصرية"،
 لإخراج محرك الأقراص البصرية والوصول إلى محرك الأقراص المرنة.
- ٢. افصل كبل البيانات وكبل الطاقة من الجهة الخلفية لمحرك الأقراص المرنة.
- ٣. اسحب محرك الأقراص المرنة إلى الأمام وارفعه إلى الأعلى وخارج قفص محرك الأقراص.



إخراج محرك الأقراص المرنة



لإعادة محرك الأقراص المرنة إلى مكانه، اعكس إجراء إخراجه. عند استبدال محرك الأقراص، انقل المسامير اللولبية الأربعة للمحاذاة من محرك الأقراص القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور سكك محرك الأقراص.

تثبيت محرك أقراص بصرية اختياري

لتثبيت محرك أقراص بصرية اختيارى:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".
- م. ثبت المسمارين اللولبيين للمحاذاة من النوع المتري M3 في الفتحتين السفليتين على كل جانب من محرك الأقراص. لقد وفرت HP أربعة مسامير لولبية مترية M3 للمحاذاة إضافية مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، تحت غطاء الكمبيوتر. تكون المسامير اللولبية المترية M3 للمحاذاة سوداء اللون.



إندار: استخدم مسامير لولبية طولها ١٦١٣ بوصة أو ٥ مم كمسامير لولبية للمحاذاة. يمكن للمسامير اللولبية الأطول أن تعطب المكونات الداخلية لمحرك الأقراص.




عند استبدال محرك الأقراص، انقل المسامير اللولبية للمحاذاة الأربعة المترية M3 من محرك الأقراص القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور سكك محرك الأقراص.




تثبيت المسامير اللولبية للمحاذاة في محرك الأقراص البصرية

- 7. اضغط، نحو الأسفل، على المغلاق الأخضر الموجود في الجهة الأمامية من الهيكل بجانب محركات الأقراص 1. مما يؤدي إلى فك تشبيك قفص محرك الأقراص.
- ٧. اسحب قفص محرك الأقراص إلى الأمام إلى أن يتوقف 2. سيؤدي هذا إلى فتح قفل محرك الأقراص.



فك تشبيك قفص محرك الأقراص

 Λ . ضع المسامير اللولبية للمحاذاة على محرك الأقراص في الفتحات J ضمن حجرة محرك الأقراص J. ثم ادفع محرك الأقراص إلى الجهة الخلفية للكمبيوتر J لإحكام تثبيت محرك الأقراص في الفتحات J.



تثبيت محرك الأقراص البصرية

٩. وصل كبل البيانات بلوحة النظام.

١٠. وصل كبل الطاقة وكبل البيانات بالجهة الخلفية لمحرك الأقراص البصرية.



توصيل كبل الطاقة وكبل البيانات

11. ادفع محرك الأقراص وقفصه إلى الخلف ضمن الهيكل إلى أن يتم إحكام تثبيت قفص محرك الأقراص في مكانه.



يتم إحكام تثبيت محرك الأقراص ضمن قفص محرك الأقراص تلقائياً عند دفع القفص إلى الخلف.

١٢. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.

يتعرّف النظام تلقائياً على محرك الأقراص ويُعيد تكوين الكمبيوتر.



إندار: عند صيانة الكمبيوتر، تأكد من وضع الكبلات في مكانها الصحيح خلال عملية إعادة التجميع. إن وضع الكبلات بشكل غير مناسب قد يؤدي إلى إعطاب الكمبيوتر.

ترقية محرك القرص الثابت SATA

إخراج محرك القرص الثابت واستبداله




تأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على محرك القرص الثابت القديم قبل إخراجه بحيث يمكنك تثبيت البيانات على محرك القرص الثابت الجديد.

إن محرك القرص الثابت ٣,٥ بوصة المثبت مسبقاً موجود تحت وحدة التزويد بالطاقة. لإخراج محرك القرص الثابت واستبداله:


- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع غطاء الكمبيوتر. يمكنك مراجعة "نزع غطاء الكمبيوتر".

 اضغط، نحو الأسفل، على المغلاق الأخضر الموجود في الجهة الأمامية من الهيكل بجانب محرك الأقراص البصرية 1 واسحب قفص محرك الأقراص البصرية إلى الأمام.




سحب محرك الأقراص البصرية الي الأمام

٦. ارفع قفص وحدة التزويد بالطاقة إلى الأعلى.




رفع قفص وحدة التزويد بالطاقة

٧. افصل كبل الطاقة 1 وكبل البيانات 2 من خلف محرك القرص الثابت.



فصل كبل الطاقة وكبل البيانات الخاصين بمحرك القرص الثابت

٨. اسحب الرقعة التي تحكم تثبيت محرك الأقراص في مكانه بعيداً عن المحرك 1،
 و ادفع محرك القرص الثابت باتجاه مقدمة الكمبيوتر، ثم ارفعه للأعلى وخارج
 الحجرة 2.



اخراج محرك القرص الثابت

٩. لتثبيت محرك القرص الثابت، اعكس الإجراء أعلاه.



تتضمن مجموعة أدوات استبدال محرك القرص الثابت عدة كبلات بيانات. تأكد من استخدام الكبل المطابق تماماً للكبل المثبّت من قِبل الشركة المصنعة.



إذا تضمن النظام محرك قرص ثابت SATA و احداً، فيجب توصيل كبل البيانات بالموصل المسمى P60 SATA 0 أو لا لتجنب حدوث مشاكل في أداء محرك القرص الثابت.



عند استبدال محرك القرص الثابت، انقل المسامير اللولبية الأربعة من المحرك القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور سكك محرك الأقراص. ستحتاج إلى مفك Torx T-15 لنزع وإعادة تثبيت المسامير اللولبية للمحاذاة. لقد وفرت HP أربعة مسامير لولبية للمحاذاة 22-6 قياسية إضافية مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، وتحت غطاء الكمبيوتر. تكون المسامير اللولبية للمحاذاة 22-6 القياسية فضية اللون.



إذا قمت باستبدال محرك القرص الثابت الأساسي، فعليك إدخال القرص المضغوط !Restore Plus لاستعادة نظام التشغيل، وبر امج التشغيل، وأية تطبيقات برمجية كانت مثبتة مسبقاً على الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المذكورة في الدليل الذي يصحب قرص الاستعادة المضغوط !Restore Plus. وعند اكتمال عملية الاستعادة، أعد تثبيت ملفاتك الشخصية التي أجريت نسخة احتياطية عنها قبل استبدال محرك القرص الثابت.

تثبيت محرك أقراص ضمن حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة

إن حجرة محركات الأقراص ٣,٥ بوصة الموجودة في مقدمة الكمبيوتر قد تكون مكونة بحيث تتضمن محرك أقراص مرنة أو قد تكون حجرة فارغة وذلك حسب تكوين الكمبيوتر. ويتغيّر نوع غطاء حجرة محركات الأقراص بحسب التكوين الأصلى للكمبيوتر.

إذا لم يكن الكمبيوتر مكوناً مع محرك أقراص مرنة اختياري، فيمكنك تثبيت جهاز ٣,٥ بوصة، مثل محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، ضمن حجرة محرك الأقراص في أي وقت.




يتغير الغطاء الذي تحتاجه بحسب نوع الجهاز الذي تنوي تثبيته. فإذا كنت بصدد تثبيت محرك أقراص مرنة، فعليك تثبيت غطاء محرك الأقراص المرنة (PN 160-36018). وإذا كنت بصدد تثبيت محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء الفتحة (PN 358797-001). وإذا كنت بصدد تثبيت جهاز ٣,٥ بوصة ليس محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء جهاز ٣,٥ بوصة راسه وصة (PN 358796-001). اتصل بمعيد البيع أو موقر الخدمات المعتمد من قبل HP لطلب الغطاء المناسب عند إعادة تكوين الكمبيوتر.

تكون الحجرة ٣,٥ بوصة موجودة تحت محرك الأقراص البصرية. لتثبيت محرك أقراص ضمن الحجرة ٣,٥ بوصة:



ثبت المسامير اللولبية للمحاذاة للتأكد من وضع محرك الأقراص بشكل صحيح داخل قفص محركات الأقراص واستقراره في مكانه بإحكام. لقد وفرت HP مسامير لولبية 32-6 قياسية وأربعة مسامير لولبية ين (أربعة مسامير لولبية 32-6 قياسية وأربعة مسامير لولبية مترية M3)، مثبتة في الجهة الأمامية للهيكل، وتحت غطاء الكمبيوتر يستخدم محرك القرص الثابت المسامير اللولبية 32-6 القياسية. وتستخدم كافة محركات الأقراص الأخرى المسامير اللولبية المترية M3. إن المسامير اللولبية المترية M3. إن المسامير اللولبية المترية M3 التي توفرها HP سوداء اللون والمسامير اللولبية 6-32.

- 1. اتبع الإجراء المبيّن في المقطع "إخراج محرك أقراص بصرية"، لإخراج محرك الأقراص البصرية والوصول إلى حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة.
- 7. ضع المسامير اللولبية للمحاذاة على محرك الأقراص في الفتحات J ضمن حجرة محرك الأقراص J. ثم ادفع محرك الأقراص باتجاه مؤخرة الكمبيوتر J لإحكام تثبيت محرك الأقراص في الفتحات J.




تثبيت محرك أقراص ضمن حجرة محرك الأقراص ٣,٥ بوصة (يظهر في الصورة محرك قرص ثابت)

٣. ادفع قفص محرك الأقراص إلى الخلف داخل الهيكل إلى أن يستقر في مكانه.

- 3. وصلّ كبل الطاقة وكبل البيانات بالجهة الخلفية لمحرك القرص. لتثبيت محرك قرص ثابت ثان، وصلّ الطرف الآخر من كبل البيانات بموصلً لوحة النظام المسمى P61 SATA 1.
- انزع غطاء محرك القرص بضغط النتوئين الموجودين على جانب واحد من غطاء الفتحة الأمامية الأكبر إلى الداخل 1 وتدوير غطاء محرك القرص بعيداً عن غطاء الفتحة الأمامية الأكبر 2.

يتغير نوع غطاء الفتحة بحسب تكوين الكمبيوتر.





نزع غطاء فتحة محرك أقراص (يظهر في الصورة غطاء فتحة محرك الأقراص المرنة)

7. استبدل غطاء فتحة محرك الأقراص الذي نزعته بغطاء الفتحة المناسب وذلك بدفعه إلى مكانه.



يتغير نوع غطاء الفتحة الذي تحتاجه بحسب نوع الجهاز الذي أنت بصدد تثبيته. فإذا كنت بصدد تثبيت محرك أقراص مرنة، فعليك تثبيت غطاء محرك الأقراص المرنة (PN 360189-001). إذا كنت بصدد تثبيت محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء فتحة فارغة (PN 358797-001) كما هو مبيّن في الرسم التوضيحي أدناه. وإذا كنت بصدد تثبيت جهاز ٥٣٠ بوصة ليس محرك أقراص مرنة أو محرك قرص ثابت، فعليك تثبيت غطاء جهاز ٣٠٥ بوصة (PN لطلب معيد البيع أو موقر الخدمات المعتمد من قيل HP لطلب الغطاء المناسب عند إعادة تكوين الكمبيوتر.



تثبيت غطاء فتحة محرك أقراص (يظهر في الصورة غطاء فتحة فارغة لمحرك قرص ثابت) ٧. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.

استخدام خيار الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

إن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay هي حجرة خاصة لمحركات أقراص تعتمد مجموعة من محركات الأقراص الاختيارية القابلة للإخراج ١٢,٧ مم، وتتضمن:

- محرك الأقراص المضغوطة الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay *
 - محرك الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة CD-RW الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
- محرك الأقراص الرقمية DVD الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - محرك الأقراص المختلطة CD-RW/DVD-ROM الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - محرك القرص الثابت SMART الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - * يمكن أن يكون قابلاً للتبديل أثناء التشغيل أو قابلاً للتوصيل أثناء التشغيل



إن إجراء التثبيت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay هو نفس الإجراء الخاص بتثبيت محرك الأقراص البصرية. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة "تثبيت محرك أقراص بصرية اختياري"



عند تثبيت الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay، عليك توصيل كبل البيانات بالموصل PATA على لوحة النظام والذي لم يُستخدم من قبل جهاز آخر. وإلا فستظهر رسالة إعلام بالخطأ ناتجة عن الاختبار الذاتي للتشغيل POST.



إندار: لتجنب فقدان العمل وإعطاب الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وعند الإمساك بمحرك الأقراص، تجنّب لمس الموصل.
- قبل اصطحاب محرك أقراص غير محرك القرص الثابت أثناء السفر، أو شحنه أو تخزينه أو إخراجه، تأكد من عدم وجود وسائط بداخله، مثل قرص مضغوط، أو قرص رقمي DVD، وأن علبة الوسائط مغلقة فيه.
 - أمسك محرك الأقراص بعناية: لا تلجأ إلى القوة المفرطة عند إدخال محرك الأقراص، ولا تسقطه، وتجنب الضغط على غطائه العلوي.
 - تجنّب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جداً، أو منتجات ذات حقول مغنطيسية مثل أجهزة العرض أو مكبرات الصوت.
 - في حال إرسال محرك الأقراص بالبريد، ضعه في غلاف بريدي ذي فقاعات بلاستيكية أو أية وسيلة تغليف تحمي المحرك بصورة مناسبة واكتب عليها "قابل للكسر: احمله بعناية."

"التوصيل أثناء التشغيل" أو "التبديل أثناء التشغيل" لمحركات أقراص الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay



إنذار: لتجنب إعطاب الكمبيوتر، ومحرك الأقراص، وأية بيانات مخزنة ضمن محرك الأقراص: قبل إدخال محرك قرص ثابت أو إخراجه، عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر. ولا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار Standby، للتأكد من أن الكمبيوتر ليس في وضع الانتظار Standby، قم بتشغيل الكمبيوتر، ثم إيقاف تشغيله.

إذا كان الكمبيوتر يستخدم نظام تشغيل مثبتاً مسبقاً وتم توفيره من قبل HP، فيمكنك إدخال أو إخراج محرك الأقراص المضغوطة عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل، أو متوقفاً عن التشغيل، أو في وضع الانتظار Standby.



إندار: بعد إدخال محرك أقراص بصرية بينما الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بإعادة تشغيله للتأكد من صحة عمل محرك الأقراص البصرية أثناء استخدام النطبيقات البرمجية الخاصة بالتسجيل، أو النسخ الاحتياطي، أو تشغيل الفيديو.


فك مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

عندما يكون مسمار الحماية اللولبي مثبّتاً، فإنه يعطل تشغيل ذراع الإخراج، بحيث يتعدّر إخراج محرك الأقراص المثبّت في الحجرة المتعددة الأغراض.

لإخراج محرك أقراص مثبت في الحجرة المتعددة الأغراض، عليك أو لا نزع مسمار الحماية اللولبي، إذا كان مثبتاً، باستخدام المفك FailSafe Key.




عند عدم توفر FailSafe Key مع الكمبيوتر، اتصل بمعيد البيع أو موفر الخدمات المعتمد من قبل HP. اطلب PN = 166527-001 المحتمد من قبل PN = 166527-002 الربط (مفتاح إنكليزي) أو PN = 166527-002 الروس.



فك مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض (يظهر في الصورة مفتاح إنكليزي)

إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- ١. أخرج أية وسائط قابلة للإخراج، كالقرص المضغوط مثلاً، من محرك الأقراص.
- إذا لم نكن تقوم بعملية تبديل أثناء التشغيل لمحرك الأقراص المضغوطة، فعليك إنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وإيقاف تشغيل نظام التشغيل، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٣. مع توجيه الجهة العلوية لمحرك الأقراص نحو الأعلى وموصل المحرك باتجاه الكمبيوتر، ادفع محرك الأقراص داخل الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay، ثم اضغط بثبات للتأكد من استقرار الموصل الكهربائي بشكل صحيح في مكانه.




إبخال محرك أقراص في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- ا. بعد إدخال محرك أقراص بصرية بينما الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بإعادة تشغيله للتأكد من صحة عمل محرك الأقراص البصرية أثناء استخدام التطبيقات البرمجية الخاصة بالتسجيل، أو النسخ الاحتياطي، أو تشغيل الفيديو.
 - ٢. قم بتثبيت مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض، إذا كان ذلك ضرورياً. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "فك مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay".

إذا لم يعمل الجهاز، فعليك التأكد من تثبيت برامج التشغيل الضرورية في النظام. إذا لم تكن متوفرة، فيمكن تحميلها، مجاناً، من موقع HP على ويب على العنوان www.hp.com.

إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- ١. أخرج أية وسائط قابلة للإخراج، كالقرص المضغوط مثلاً، من محرك الأقراص.
- 7. قبل إخراج محرك الأقراص البصرية، أوقفه باستخدام الرمز Safely Remove . Windows على شريط المهام في Hardware
- آذا لم تكن تقوم بعملية تبديل أثناء التشغيل لمحرك الأقراص المضغوطة، فعليك إنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وإيقاف تشغيل نظام التشغيل، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٤. انزع مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض، إذا كان مثبتاً. للحصول على إرشادات حول نزع مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض، يمكنك مراجعة المقطع "قك مسمار الحماية اللولبي للحجرة المتعددة الأغراض".
 - د. ادفع ذراع الإخراج إلى اليسار لإخراج محرك الأقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.



إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

تقسيم وتهيئة محرك القرص الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay



لتتمكن من إكمال هذا الإجراء، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول كمسؤول Administrators أو كعضو في مجموعة المسؤولين Administrator

- 1. قم بإنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وأوقف تشغيل نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر.
 - ٢. أدخل محرك القرص الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay ... داخل الحجرة. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "إدخال محرك أقراص في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay".
 - ٣. شغّل الكمبيوتر.
 - ٤. انقر فوق Start.
 - ٥. انقر بزر الماوس الأيمن فوق My Computer، ثم فوق Manage.
 - ٦. انقر فوق Storage، ثم انقر نقرأ مزدوجاً فوق Storage، ثم
 - انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك القرص الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay ثم انقر فوق Partition. اقرأ بعناية أية مطالبات تظهر على الشاشة ونفذها.

للحصول على معلومات إضافية، يمكنك مراجعة التعليمات الفورية (انقر فوق (Help < Action).

الملحق أ المو اصفات



تأكد من وجود مسافة ٤ بوصات (١٠,٢ سم) على الأقل من كافة الجوانب خالية من أية أجسام.

HP Compaq Small Form Factor

| | | مقاسات الكمبيوتر المكتبي |
|------------------------|----------------------------|---|
| ۱۰,۳ سم | ۳,۹٥ بوصة | الارتفاع |
| ۳۳,۷۸ سم | ۱۳٫۳ بوصة | العرض |
| ۳۷,۸۵ سم | ١٤,٩ بوصة | العمق (يزداد العمق إذا كان الكمبيوتر مجهزا بدعامة حماية للمنافذ) |
| ۹٫۵۳ کغ | ۲۱ لیبرة | الوزن التقريبي |
| | | نطاق الحرارة |
| ١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية | ٥٠ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت | التشغيل |
| - ٣٠ إلى ٦٠ درجة مئوية | - ۲۲ إلى ۱٤٠ درجة فهرنهايت | عدم التشغيل |
| | | الرطوبة النسبية (بدون كثافة) |
| %q 1. | %9·-1· | التشغيل |
| %90 - o | %90 - o | عدم التشغيل (۳۸٫۷ درجة مئوية كحد أقصى بمقياس Wet Bulb) |
| | | الارتفاع الأقصى عن سطح البحر (بدون ضغط) |
| ۳۰٤۸ متر ا | ۱۰۰۰۰ قدم | التشغيل |
| ۹۱۶۶ مترا | ۳۰۰۰۰ قدم | عدم التشغيل |

يتبع

(تتمة) HP Compaq Small Form Factor

وحدة التزويد بالطاقة

| VAC 775 - 9. | VAC 778 - 9. | نطاق الفولتية قيد التشغيل* |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| VAC 75 1 | VAC Y £ 1 | نطاق الفولتية المقدر |
| ٥٠ – ٦٠ هرتز | ٥٠ – ٦٠ هرنز | تردد الخط المقدر |
| ۲٤٠ واط | ۲٤٠ واط | استهلاك الطاقة |
| ۰,۵ أمبير عند ۲۰۰ VAC | ٥ أمبير عند ١٠٠ VAC | تيار الإدخال المقدر (الحد الأقصى)* |
| | | تبدد الحرارة |
| ۳۱۸ كيلو كالور <i>ي/س</i> اعة | BTU ۱۲٦٠/ساعة | الحد الأقصىي |
| ۸٦ كيلو كالوري/ساعة | ۱۹۵۰/ساعة BTU ۳٤۰ | نمو ذجي (خامل) |

نموذجي (خامل)

* يستخدم هذا النظام وحدة تزويد بالطاقة مصححة بعامل قدرة نشط. يسمح ذلك للنظام بالتوافق مع متطلبات علامة CE من حيث مقابيس الاستخدام في بلدان الاتحاد الأوروبي. إن وحدة التزويد بالطاقة المصححة بعامل قدرة نشط قد أضافت أيضا ميزة عدم الحاجة إلى مفتاح تحديد نطاق فولنية الإدخال.

الملحق ب استبدال البطاريات

إن البطارية التي تصحب الكمبيوتر تزود ساعة الوقت الحقيقي بالطاقة.وعند استبدال البطارية، استخدم بطارية مماثلة لتلك التي كانت مثبتة في البداية على الكمبيوتر. وتصحب الكمبيوتر بطارية ليثيوم ٣ فولت أسطوانية خلوية.



يمكن إطالة فترة صلاحية بطارية الليثيوم وذلك بتوصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي المتناوب على الحائط. وتستخدم بطارية الليثيوم فقط عند عدم توصيل الكمبيوتر بطاقة تيار كهربائي متناوب.



تحذير: يحتوي جهاز الكمبيوتر على بطارية داخلية مكونة من ثاني أكسيد منغنيز الليثيوم. إذا لم تستخدم البطارية بشكل ملائم، فستكون عرضة لخطر الحريق. لتجنب خطر التعرض الإصابة شخصية:

- لا تحاول إعادة شحن البطارية.
- لا تعرضها لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).
- لا تفككها، أو تسحقها، أو تتقبها، أو تصل ملامساتها الخارجية ببعضها، أو ترمها في النار أو الماء.
 - استبدلها فقط ببطارية من HP مخصصة لهذا المنتج.



إنذار: قبل استبدال البطارية، من المهم إجراء نسخة احتياطية لإعدادات CMOS. الخاصة بالكمبيوتر. فعند إخراج البطارية أو استبدالها، يتم مسح إعدادات CMOS، راجع لليل للحصول على معلومات حول النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS، راجع لليل استكشاف الأخطاء واصلاحها على القرص المضغوط Documentation CD.



لا يجوز التخلص من البطاريات، ووحدات التجميع مع المهملات المنزلية. ومن أجل إرسالها لإعادة التصنيع، أو معرفة الطريقة الصحيحة للتخلص منها، يرجى استخدام نظام التجميع العام أو إعادتها إلى HP، أو شركاء HP المعتمدين، أو وكلائها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة.


- ۱. إذا قمت بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Computer Setup لفتحه .Smart Cover Sensor فتحه
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية. ثم انزع غطاء الكمبيوتر.

قد يكون من الضروري إخراج بطاقة التوسيع للوصول إلى البطارية.

- ٣. حدد موقع البطارية وحاملتها على لوحة النظام.
- أكمل الإرشادات التالية لاستبدال البطارية وذلك تبعا لنوع حاملتها على لوحة النظام.

النوع ١


أ. ارفع البطارية خارج حاملتها.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ١)

ب. ضع البطارية البديلة في مكانها، مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. فيتم إحكام تثبيت البطارية في حاملتها تلقائياً وفي مكانها الصحيح.


- أ. لتحرير البطارية من حاملتها، اضغط المشبك المعدني الذي يمتد فوق أحد جوانب البطارية. عند اندفاع البطارية نحو الأعلى، ارفعها بعيدا عن الحاملة 1.
- ب. لإدخال البطارية الجديدة، ادفع أحد جوانب البطارية البديلة تحت حافة الحاملة مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. ادفع الجانب الآخر للأسفل إلى أن يطبق المشبك على الجانب الآخر للبطارية 2.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢) واستبدالها

النوع ٣

- أ. اسحب إلى الخلف المشبك 1 الذي يمسك البطارية في مكانها، وأخرج البطارية 2.
 - ب. أدخل البطارية الجديدة وأعد وضع المشبك في مكانه.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٣)

بعد استبدال البطارية، استخدم الخطوات التالية لإتمام هذا الإجراء.



- ٥. أعد غطاء الكمبيوتر إلى مكانه.
- ٦. وصل الكمبيوتر بالكهرباء ثم شغله.
- ٧. أعد تعيين التاريخ والوقت، وكلمات المرور، وأية إعدادات خاصة بالنظام، باستخدام Computer Setup. يمكنك الرجوع إلى دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على القرص المضغوط Documentation CD.
- ٨. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم عادة باقفال ٨. لإعادة تعيين القفل وتمكين Smart Cover Sensor.

الملحق من الماية تدابير قفل الحماية

تثبيت قفل الحماية

يمكن استخدام أقفال الحماية المعروضة أدناه وعلى الصفحات التالية لحماية الكمبيوتر.

تتوفر أيضاً دعامة لحماية المنافذ (لا تظهر في الصورة). لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.hp.com.



قفل الكيل

أدخل قفل الكبل، إذا كان موجوداً، في المكان المبيّن أدناه.



تثبيت قفل الكبل

قفل عادي




تثبيت قفل عادي

قفل مشبك الهيكل العالمي دون كبل حماية


مرر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٢. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



 $^{\circ}$. أدخل القابس في القفل 1 وادفع الزر 2 نحو الداخل لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفك تشبيك القفل.



مع كبل حماية


١. اربط كبل الحماية بلفه حول جسم ثابت.




٢. مرّر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٣. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



3. أدخل طرف القابس من كبل الحماية في القفل 1 وادفع الزر 2 لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفك تشبيك القفل.



الملحق مث

الإفراغ الإلكتروستاتي

قد يؤدي إفراغ الكهرباء الساكنة من الأصابع أو من نواقل أخرى إلى تعطيل لوحات النظام أو أجهزة أخرى حساسة للكهرباء الساكنة. وهذا النوع من الضرر قد يقصر فترة الصلاحية المتوقعة للجهاز.

منع الضرر الإلكتروستاتي

لمنع الضرر الإلكتروستاتي، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية التالية:

- تجنّب الملامسة باليد وذلك بنقل المنتجات وتخزينها في حاويات مضادة للكهرباء الساكنة.
 - أبق المكونات الحساسة للإلكتروستاتية في حاوياتها إلى حين وصولها إلى محطات عمل خالية من الكهرباء الساكنة.
 - ضع القطع على سطح مؤرض كهربائياً قبل إخراجها من حاوياتها.
 - تجنّب ملامسة الرؤوس، واللحامات، والدارات الكهربائية.
 - عليك أن تتأكد من كونك مؤرضاً كهربائياً على الدوام بطريقة صحيحة عند ملامسة مكون أو مجموعة حساسة للكهرباء الساكنة.

أساليب التأريض

هناك عدة أساليب تستخدم للتأريض. استخدم أسلوباً واحداً أو أكثر من الأساليب التالية عند حمل قطع حساسة للإلكتروستاتية أو تثبيتها:

- استخدم شريط معصم موصولاً بواسطة سلك تأريض بهيكل جهاز الكمبيوتر المؤرض أو محطة العمل المؤرضة. شريط المعصم عبارة عن شريط مرن فيه مقاومة من ١ ميغا أوم على الأقل + ا ١٠ بالمئة في أسلاك التأريض. ولتوفير تأريض صحيح، البس شريط المعصم ملاصقاً للجلد.
- استخدم شريط عقب القدم، أو شريط إصبع القدم، أو شريط الحذاء في محطات العمل أثناء الوقوف. وعليك لبس الأشرطة في القدمين معاً عند الوقوف على أرضية ناقلة أو على أرض مغطاة بمفرش مبدد.
 - استخدم أدوات صيانة ناقلة.
- استخدم مجموعة أدوات صيانة محمولة بالإضافة إلى سجادة عمل مبددة للكهرباء الساكنة.

إذا لم تتوفر لديك المعدات المقترحة للتأريض الصحيح، فاتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد لدى HP.



للحصول على مزيد من المعلومات حول الكهرباء الساكنة، اتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

الملحق ح

العناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن

العناية الروتينية بالكمبيوتر

اتبع الإرشادات التالية للعناية بالكمبيوتر وجهاز العرض:

- تشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستو. ويجب ترك مساحة فارغة من ١٠,٢ سم (٤ بوصة) تقريبا في الجهة الخلفية لوحدة النظام وفوق جهاز العرض للسماح بانسياب الهواء بشكل جيد.
 - عدم تشغيل الكمبيوتر إذا تم نزع غطائه أو لوحة تغطيته الجانبية.
- السماح بجريان الهواء إلى داخل الكمبيوتر وذلك بعدم وضع عوائق أمام فتحات التهوية في الجهة الأمامية. لا تضع لوحة المفاتيح مع طي قدمي الإمالة، مباشرة مقابل الجهة الأمامية لوحدة الكمبيوتر المكتبي إذ أن ذلك يعيق أيضا جريان الهواء.
- وضع الكمبيوتر بعيدا عن الرطوبة الزائدة، ونور الشمس المباشر، ودرجات الحرارة القصوى العالية أو المنخفضة. لمزيد من المعلومات حول درجات الحرارة والرطوبة الموصى بها للكمبيوتر، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.
 - عدم تعريض الكمبيوتر ولوحة المفاتيح للسوائل.
 - عدم وضع غطاء من أي نوع كان على فتحات تهوية جهاز العرض.
 - أوقف تشغيل الكمبيوتر قبل القيام بأي من الإجراءات التالية:
- □ تنظيف الكمبيوتر من الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة، ورطبة إذا اقتضت الحاجة. فاستخدام أدوات التنظيف قد يزيل اللماعية أو يلحق الضرر بها.
 - □ تنظيف فتحات التهوية في الجهة الأمامية والخلفية للكمبيوتر من وقت إلى آخر. فالنسالة والمواد الغريبة الأخرى قد تعيق مجرى الهواء.

تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية

تأكد من اتباع الإرشادات التالية أثناء تشغيل محرك الأقراص البصرية أو تنظيفه.

التشغيل

- لا تحرك محرك الأقراص أثناء تشغيله. فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
- تجنب تعريض محرك الأقراص لتغييرات مفاجئة في درجات الحرارة، إذ أن التكاثف قد يتكون داخل الوحدة ويتحول إلى قطرات ماء. فإذا حدث تغيير مفاجئ في درجات الحرارة أثناء تشغيل محرك الأقراص، انتظر ساعة واحدة على الأقل قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر. فإذا شغلت الوحدة مباشرة، فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
 - تجنب وضع محرك الأقراص في مكان معرض لرطوبة عالية، أو درجات حرارة قصوى، أو اهتزاز ميكانيكي، أو نور الشمس المباشر.

التنظيف

- امسح اللوحة وأجهزة التحكم بواسطة قطعة قماش ناعمة، جافة أو مبللة قليلا بواسطة محلول تنظيف خفيف. لا ترش سوائل التنظيف مباشرة على الكمبيوتر.
 - تجنب استخدام محلول أو أي نوع من المواد المذيبة، كالكحول (سبيرتو) أو البنزين، التي قد تلحق الضرر بلماعية الكمبيوتر.

الحماية

في حال سقوط أي شيء أو سائل على محرك الأقراص، افصل الطاقة بسرعة عن الكمبيوتر واطلب فحصه من قبل موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

التحضير للشحن

اتبع الإرشادات التالية أثناء التحضير لعملية شحن الكمبيوتر:

 انشئ نسخة احتياطية لملفات القرص الثابت على أقراص PD، أو أشرطة كارتريدج، أو أقراص مضغوطة، أو أقراص مرنة. تأكد من عدم تعريض وسيطة النسخ الاحتياطي لموجات كهربائية أو مغنطيسية أثناء تخزينها أو نقلها.



يتوقف محرك القرص الثابت عن العمل تلقائياً عند إيقاف تشغيل طاقة النظام.

- ٢. أخرج الأقراص المرنة التي تحتوي على برامج من محركاتها وخزّنها.
- 7. أدخل قرصاً مرنا فارغاً في محرك الأقراص المرنة لحماية المحرك أثناء عملية النقل. لا تستخدم قرصاً مرنا خزّنت عليه بيانات أو تنوى تخزينها عليه لاحقاً.
 - ٤. أوقف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الخارجية.
 - ٥. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم عن الكمبيوتر.
 - آفصل مكونات النظام والأجهزة الخارجية عن مصادر الطاقة، ثم افصلها عن الكمبيوتر.



تأكد من تثبيت كافة اللوحات بطريقة صحيحة وبإحكام في الفتحات المخصصة لها قبل شحن الكمبيوتر.

 ٧. ضع مكونات النظام والأجهزة الخارجية في العلب الأصلية المخصصة لها أو في علب مماثلة مع توفير مواد التغليف اللازمة لحمايتها.



للحصول على معلومات حول العوامل البيئية التي نؤدي إلى عدم التشغيل، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.

الفهرس

| D | 1 | |
|---|--|--|
| DIMM | إخراج | |
| - المنطقط المنطط المنطقط المنطقط المنطقط المنطقط المنطقط المنطط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط المنطط المنطط المنط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط المنط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط ال | بطاقة توسيع PCI Express، ٢٦-٢ | |
| | محرك أقراص الحجرة المتعددة الأغراض | |
| F | ٤٠-۲ ،MultiBay | |
| FailSafe Key | محرك أقراص بصرية، ٢-٢٠ | |
| استخدامه، ۲–۳ | محرك أقراص مرنة، ٢-٢٠ | |
| طلبه، ۲–۳ | محرك القرص الثابت، ٢-٣١ | |
| R | إدخال | |
| RJ-45، موصل، ۱–۳ | محرك أقراص الحجرة المتعددة الأغراض ٣٩-٢ | |
| S | ر ار شادات | |
| SATA | و استبدال البطاريات، ب-١ | |
| تثبیت محرك قرص ثابت، ٢-٢٨؛ ٢-٣٢ | التحضير للشحن، ج-٣ | |
| موصّلاته، ۲–۱۸ | تثبیت محرك أقراص، ٢-١٨ | |
| Smart Cover | صيانة الكمبيوتر، ٢-١ | |
| ۳-۲ ،FailSafe key | عناية بالكمبيوتر، ج-١ | |
| قفل، ۲–۳ | محرك الأقراص البصرية، ج-٢ | |
| نزع القفل، ۲-٤ | إفراغ إلكتروستاتي، تجنب أضراره، ث-١ | |
| j | 1 | |
| أجهزة ATA المتوازية، ٢-١٨ | استبدال البطاريات، ب-١ | |
| أرقام هواتف الدعم support telephone | التوصيل أثناء التشغيل أو التبديل أثناء التشغيل | |
| ۳–۲ ،numbers | لمحركات أقراص الحجرة المتعددة | |
| أضواء الحالة، ١-٤ | الأغراض MultiBay، ۲-۳۷ | |
| أقفال | ب | |
| Smart Cover Lock د ۳–۲ | بطاقة PCI | |
| قفل الكبل، ت-١ | <i>انظر</i> بطاقة توسيع. | |
| قفل عادي، ت-٢ | بطاقة توسيع | |
| قفل مشبك الهيكل العالمي، ت-٣ | ۱۳–۲ ،PCI | |
| | PCI Express، ۲–۲۱؛ ۲–۲۱ | |

تثبیتها، ۲–۱۳

محرك أقر اص مرنة، ٢-٣٦ موقع فتحتها، ٢-١٣ محر كات أقر اص اختيارية، ٢-٣٦ وحدة زيادة الارتفاع الاختيارية، ٢-١٣ محركات الأقراص المضغوطة، ٢-٣٦ ت مسمار الحماية اللوليي، ٢-٣٨ تثبت ذ بطارية، ب-١ بطاقة توسيع، ٢-١٣ ذاكرة ذاکر ة، Y-V تثبيتها، ۲–۷ تر ددها، ۲-۸ قفل الكيل، ت- ١ تعبئة مآخذها، ٢-٨ قفل عادي، ت-٢ تعرق على مآخذها، ٢-٩ قفل مشبك الهيكل العالمي، ت-٣ تعرّف على وحداتها، ٢-١١ محرك أقر اص بصرية، ٢-٢٤ سعتها، ۲-۷؛ ۲-۸؛ ۲-۱۱ محرك قرص ثابت، ٢-٣٣ مو اصفاتها، ۲-۷ محرك قرص ثابت في حجرة بقياس ٣,٥ بوصة، ٢-٣٢ وضع أحادي القناة، ٢-٨ مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-٢٤ وضع بینی، ۲-۸ تثبیت، إرشادات حوله، ۲-۱۸ وضع لامتماثل، ٢-٨ تحضير للشحن، ج-٣ تدابير الحماية، ت-١ رقم تسلسلي، موقعه، ١-٦ تقسيم محرك القرص الثابت، حجرة متعددة الأغراض، ٢-٤١ سماعات الر أس 3 مأخذها، ١-٢ جهاز عرض، توصیله، ۱-۳ ص 7 صوت، موصلاته، ۱-۲ حجرة متعددة الأغراض MultiBay إخراج محركات الأقراص منها، ٢-٤٠ ط التوصيل أثناء التشغيل أو التبديل أثناء طاقة التشغيل لمحركات الأقراص، ٢-٣٧ زر التشغيل، ١-٢ تثبت، ۲–۳۹ ضوء تشغيلها، ١-٢ تدابير وقائية، ٢-٣٦ موصل سلكها، ١-٣ تقسیم، ۲–۲۱ ع تهيئة محرك القرص الثابت، ٢-٤١ محرك أقر اص رقمية DVD، ٢-٣٦ عناية روتينية بالكمبيوتر، ج-١ محرك أقر اص مختلطة -CD-RW/DVD ROM، ۲-۲۳

| محرك أقر ا <i>ص</i> | غ |
|--|---|
| ارشادات حول تثبیته، ۲–۱۸ | غطاء الفتحة |
| غطاء فتحته، ۲-۹۱؛ ۲-۳۳؛ ۲-۳۶ | 70-7 : 77-7 : 19-7 . Part Numbers |
| موقعه، ۲–۱۹ | تثبیته، ۲–۳۰ |
| محرك أقراص بصرية | <u>۔۔۔</u> نزعه، ۲-۳۶ |
| إخراجه، ٢-٢٠ | غطاء الكمبيو تر |
| ارشادات، ج-٢ | ۳-۲ 'Smart Cover Lock |
| تثبیته، ۲–۲۶ | العادية التي مكانه، ٢-٦ اعادية التي مكانه، ٢-٦ |
| تدابير وقائية، ج-٢ | ہــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| تنظیفه، ج-۲ | عراء فتحة التوسيع، نزعه، ٢-١٤ |
| توصيل كبلاته، ٢-٢٧ | • |
| زر إخراج الأقراص، ١-٢ | ق |
| ضوء نشاطه، ۱-۲ | قفل الكبل، تثبيته، ت-١ |
| مسامير لولبية للمحاذاة، ٢–٢٤ | قفل عادي، تثبيته، ت-٢ |
| موقعه، ۱–۲ | قفل مشبك الهيكل العالمي، تثبيته، ت-٣ |
| محرك أقراص مرنة | ك |
| إخراجه، ٢-٠٠ | كمبيوتر مكتبي، مقاساته، أ-١ |
| زر إخراج القرص، ١–٢ | تصبيوتر مصبي، محاسات، به، كمبيوتر، إرشادات العناية به، ج-١ |
| ضوء نشاطه، ۱-۲ | كمبيوتر، مواصفاته، أ- ١ كمبيوتر، مواصفاته، أ- ١ |
| محرك قرص ثابت | |
| إخراجه، ۲-۳۱ | J |
| استبداله، ۲-۲۸ | لوحة أمامية، مكوناتها، ١-٢ |
| استعادته، ۲–۳۲ | لوحة خلفية، مكوناتها، ١-٣ |
| تثبيته في حجرة بقياس ٣,٥ بوصة، ٢-٣٢ | لوحة مفاتيح |
| حجرة متعددة الأغراض، ٢-٤١ | مكوناتها، ١–٤ |
| ضوء نشاطه، ۱-۲ | موصلٌ، ١–٣ |
| موصّلات SATA، ۲-۱۸ | م |
| مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-١٨؛ ٢-٢٤؛ | ' |
| 77-7 | ماوس ۳ ، ۰ ، ۳ |
| مسمار حماية لولبي، حجرة متعددة الأغراض | موصلً، ۱–۳ وظائف خاصة، ۱–٥ |
| ۳۸–۲ ، MultiBay | وطائف خاصه، ١-٥ |
| مفتاح التطبيقات، ١-٤ | |
| مفتاح شعار Windows | |
| موقعه، ١-٤ | |
| وظائفه، ١–٥ | |

موصل سماعات الرأس صوت خارج، ١-٣ مكونات موصل متواز، ۱-۳ لوحة أمامية، ١−٢ لوحة خلفية، ١–٣ ن منافذ USB نزع لوحة خلفية، ١-٣ Smart Cover Lock د المحالة مو اصفات غطاء الفتحة، ٢-٣٤ ذاکر ۃ، ۲–۷ غطاء الكمبيوتر، ٢-٥ کمپیو تر ، أ−١ غطاء فتحة التوسيع، ٢-١٤ موصل الصوت، ١-٣ موصل الميكروفون، ١-٢؛ ١-٣ و موصل تسلسلي، ١-٣

وحدة تزويد بالطاقة، ٢-٣٠؛ أ-٢